

CANNE D'ANCRAGE TRACROD

CONSIGNES D'UTILISATION

► Installation du tracrod

1 Installer l'embase tracrod :

- Peut-être installée sur une structure d'accueil de type béton à l'aide de deux chevilles chimiques ou mécaniques ou sur structure métallique à l'aide de deux boulons.
- Peut-être fixée sur des matériaux de faible résistance (brique, parpaing...) en utilisant la plaque de fixation pour matériaux de faible densité en complément de l'embase standard.
- Les entretoises sont destinées à ajuster l'écartement de l'ancrage tracrod. Elles se positionnent entre la structure et l'embase.

2 Saisir la canne d'ancrage tracrod 150 kg par le côté de l'actionneur de déverrouillage face à l'installateur.

3 Placer la canne d'ancrage tracrod 150 kg au dessus de l'embase d'ancrage tracrod 150 kg.

4 Insérer la canne d'ancrage tracrod 150 kg dans l'embase d'ancrage tracrod 150 kg jusqu'à arriver en butée.



► Désinstallation du tracrod

1 Se placer côté actionneur de déverrouillage de la canne d'ancrage tracrod 150 kg.

2 Tirer et maintenir l'actionneur de déverrouillage.

3 Actionneur maintenu, retirer la canne d'ancrage tracrod 150 kg de l'embase d'ancrage.



► Configuration d'utilisation

Pour que la canne d'ancrage tracrod 150kg puisse s'installer sur le plus grand nombre de configuration, Tractel® a réalisé deux options qui peuvent s'installer sur l'embase de fixation :

- Plaque de fixation pour matériaux de faible densité qui se fixe avec 8 vis de 12mm
- Cale d'écartement de 5 cm qui s'installe entre la structure et l'embase d'ancrage

