

M20.2 LH RFID

CONSIGNES D'UTILISATION

► Présentation :

1. Matériel réservé à du personnel formé à son utilisation et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation



1



3. Vérifiez que l'aiguille est dans le secteur vert. Si l'aiguille se trouve dans la zone rouge, mettre hors service l'appareil.



3



► Avant Chaque Usage, Assurez-vous que :

2. Vérifiez que l'appareil d'évacuation est propre et pas endommagé.



2

4. Vérifiez que la bille de scellé est bien présente.



4

5. Vérifiez qu'il y a éventuellement l'étiquette de scellé SODEX.



5



EN CAS DE DOUTE, IDENTIFIEZ LE « H.S. » ET RETIREZ-LE IMPÉRATIVEMENT DU SERVICE POUR UN CONTRÔLE PAR UN TECHNICIEN HABILITE

M20.2 LH RFID

CONSIGNES D'UTILISATION

► Mise en place :

6. Le M20-2 LH se porte à la ceinture. Il est préférable de le porter dans son étui de protection plutôt que directement à la ceinture. Indifféremment, du côté gauche ou droit de l'opérateur.



8. Défaire la fermeture de l'étui afin d'accéder au M20-2 LH.



9. Soulever le levier jaune.



10. Ôter le couvercle.



► Manipulation :

7. Au déclenchement de l'alarme du détecteur de gaz, ou sur instruction, mettez le M20-2 LH face à vous



N'évacuez pas l'ouvrage sans vous protéger

M20.2 LH RFID

CONSIGNES D'UTILISATION

► Mise en place :

11. Sortir le M20-2 LH en tirant sur la sangle et la passer autour du cou, sans enlever le casque.

11



14. Passer la sangle de cou, sans enlever le casque et l'ajuster.

14



12. Mettre en bouche l'embout buccal entre les lèvres et les dents

12



15. Déplier le sac.

15



13. Ajuster le pince-nez. Vous êtes isolé ! VOUS POUVEZ RESPIRER

13



16. Évacuer sans précipitation, vous disposez d'une autonomie de 15 minutes minimum

16



**Votre auto-sauveteur est un EPI de classe 3, il doit être contrôlé au moins 1 fois par an.
Utilisation de cet appareil est réservée aux personnes formées.**